

Bedienungsanleitung Master-Slave Datenverbund





Bedienungsanleitung Master-Slave Datenverbund Zubehör SOLPLUS 25 – 55, SOLPLUS 100 / 120, SOLPLUS 300 Wechselrichter MV/2013-04 Version: B2, Änderungen vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1	Vorb	emerkung	4
2	Funk	xtion	4
3	Zube	əhör	4
4	Insta	Illation	5
	4.1 Pi	nbelegungen der Steckverbinder am Wechselrichter	5
	4.2 Pi	nbelegungen des USB-RS485 Adapter	6
5	Eins	tellung der Master-Slave Funktionen am Wechselrichter	6
	5.1 Fe	estlegung der Master-Funktion	7
	5.2 A	dressierung der angeschlossenen Slaves	7
6	Date	nauswertung	8
	6.1 A	m Wechselrichter: Anlage-Daten	8
	6.2 A	m PC: SOLPLUS+	9
	6.3 G	roßdisplay	9
7	Optio	on: Ertragskontrolle aller angeschlossenen Wechselrichter	9
	7.1 K	onfiguration	0
	7.1.1	Einschalten der automatischen Ertragskontrolle1	0
	7.1.2	DC-Nennleistung der Anlage 1	0
	7.1.3	Mögliche Ertrags-Abweichung vor einer Warnung1	0
	7.1.4	Funktionsweise1	1
	7.1.5	Status der Ertragsüberwachung1	1
	7.1.6	Warnungen1	1
	7.1.7	Warnung ausschalten 1	1

1 Vorbemerkung

Der Master-Slave Datenverbund ist eine Kommunikationsfunktion der SOLPLUS Wechselrichter. Es handelt sich bei dem vorliegenden Dokument um eine Ergänzung zu der Bedienungsanleitung für SOLPLUS Wechselrichter. Bitte beachten Sie dort befindlichen Sicherheits- und Gefahrenhinweise. Eine vollständige Bedienungsanleitung finden Sie auf der dem Wechselrichter beigelegten CD oder im Internet unter <u>www.solutronic.de</u>. Eine Kurz-Installationsanleitung liegt jedem SOLPLUS-Gerät bei. Bitte beachten Sie alle Hinweise die für den Umgang mit technischen Geräten notwendig sind.

2 Funktion

Sind mehrere Geräte in einer Anlage vernetzt, kommt die integrierte RS485 Schnittstelle zum Einsatz. Diese ermöglicht nicht nur, mehrere Geräte parallel von einem PC aus zu bedienen, sondern auch eine höhere Leitungslänge als bei RS232 einzusetzen.

Der zum Auslesen und Verarbeiten der Daten eingesetzte PC muss nun nicht mehr in unmittelbarer Nähe des Wechselrichters angeschlossen werden, sondern es genügt, wenn sich der PC (durch eine Leitung verbunden) innerhalb des Gebäudes befindet. Die gesamte Leitungslänge soll unter 300 m sein.

Zum Verarbeiten der Daten wird die Software SOLPLUS+ eingesetzt.



Hinweis

Die Funktion des Master-Slave Datenverbund ist exklusiv. Sie können nicht gleichzeitig den Master-Slave Datenverbund und andere unterstützte Datenkommunikationen, z.B. Solar Log verwenden.

3 Zubehör

Zur Installation bieten wir Ihnen auch folgendes Zubehör an, das Sie über unsere Großhändler beziehen können. Beachten Sie, dass sie damit nicht die Schnittstellen RS485 (X2) und Netzwerk (X7) verbinden dürfen!

605-KOM-Z-005	Adapter für X2- RS485 Schnittstelle für Patchkabel. (für IP21-Wechselrichter) Zur einfachen Einrichtung einer RS485 Verkabelung mit Patchkabel	
	Adapter für X2- RS485 Schnittstelle für Patchkabel. (für IP54-Wechselrichter) Zur einfachen Einrichtung einer RS485 Verkabelung mit Patchkabel	
605-KOM-Z-008	Patchkabel für die Einrichtung einer RS485 Verbindung Standardlänge 2m, weitere Längen auf Anfrage	0
	Umsetzer USB-RS485 für Drillverkabelung	
	Umsetzer USB-RS485 für Patchverkabelung	

AG

IROI

4/11

4 Installation

Achtung!

Die Verkabelung des Master-Slave Datenverbund darf nicht auf- oder abgesteckt werden, während die DC-Spannung anliegt und der Wechselrichter in Betrieb ist.

Schalten Sie den Wechselrichter aus und warten Sie mindestens 5 Minuten (Spannungsfrei durch Trennen vom Netz und vom Solargenerator).

Sollten Sie keine Patchkabel verwenden, ist darauf zu achten, dass insbesondere der Schirmanschluss/Masse-Anschluss während des Anliegens der DC-Spannung nicht abgehen kann (gute Zugentlastung der Kabel).

<u>Verkabelung mit Patchadapter (SOLPLUS 25-55)</u> Stecken Sie die Patchadapter an die 3-polige Phönixklemme X2 auf. Verbinden Sie die Wechselrichter mit den Patchkabeln

<u>Verkabelung mit 3-adrigem Kabel (SOLPLUS 25 – 55 und SOLPLUS 300)</u> Am Wechselrichter schließen Sie das Kabel an die 3-polige Phoenixklemme X2 an. Bitte verwenden Sie Aderendhülsen.

<u>Verkabelung mit M12 (SOLPLUS 100 - 120)</u> Beide Anschlüsse M12 des SOLPLUS 100- 120 sind parallel geschaltet.

<u>Verkabelung SOLPLUS 25 - 55 und SOLPLUS 300 mit SOLPLUS 100 - 120</u> Trotz unterschiedlicher Steckverbinder können SOLPLUS 25-55 und SOLPLUS 300 mit SOLPLUS 100-120 zum Master-Slave Datenverbund verbunden werden.

4.1 Pinbelegungen der Steckverbinder am Wechselrichter

	SOLPLUS 100-120	SOLPLUS 100-120	SOLPLUS 25-55
	M12	M12	SOLPLUS 300
	(X6 & X7)	(X6 & X7)	(X2)
	farbcodiert	zahlkodiert	3polig
RS485 A (+)	weiß	2	1 (links)
RS485 B (-)	schwarz	4	2 (mitte)
Masse	blau	3	3 (rechts)





5/11



Wenn die Leitungslänge größer als etwa 20m ist bitte am Ende der RS485-Leitung Abschlusswiderstände setzen.

Anbringung eines 120 Ohm-Widerstandes am Kabel zwischen A und B am letzten Gerät. oder

- Setzen eines Jumpers im letzten Gerät der Leitung (SOLPLUS 25 – 55):

- Gerät spannungsfrei schalten (Durch Trennen vom Netz und vom Solargenerator).
- Deckel öffnen
- Jumper JP4 auf der unteren Leiterkarte direkt am RS485-Steckverbinder setzen.

4.2 Pinbelegungen des USB-RS485 Adapter

Schließen Sie beim Schnittstellenwandler die Anschlüsse A und B, sowie Schirm laut dessen Gebrauchsanweisung an.

	USB-RS485	USB-RS485	SOLPLUS 25-55 SOLPLUS 300	SOLPLUS 100-120 M12 zahl- / farbcodiert
	Patchkabel auf	Patchkabel auf	Kabel auf	Kabel auf X6 & X7
	9pol SubD	Adapter für X2	3polig X2	
RS485 A (+)	2	3 (gn/ws)	1 (links)	2 / weiß
RS485 B (-)	1	6 (gn)	2 (mitte)	4 / schwarz
Masse	5	1+2 (or + or-ws)	3 (rechts)	3 / blau

5 Einstellung der Master-Slave Funktionen am Wechselrichter



Hinweis

Hinweis: Alle Funktionen sind mit dem Endkundenpasswort ▲ ► ▼ ▲ ► ▼ einstellbar. Weitere Hinweise zur Bedienung des Wechselrichter Displays finden Sie in der Bedienungsanleitung der SOPLUS Wechselrichter.

Alle für den Master-Slave Betrieb notwendigen Parameter finden sich in den Hauptmenü -> Menü Kommunikation und -> Menü RS485-Adressen

Einer der Wechselrichter dient als "Daten-Master". Auf ihm sind dann die wichtigsten Daten sichtbar. Weiterhin sammelt der "Daten-Master" die aktuelle Leistung und die Erträge der "Daten-Slaves" ein, und summiert sie auf. Auf dem Display finden sich damit zusätzlich die Daten der Slaves sowie der gesamten Anlage.

Um die Kommunikation einzurichten sind nur im Master die beiden folgenden Parameter einstellen, an den angeschlossenen Slaves müssen Sie keine Parametereinstellungen vornehmen.

AG

IRC

6/11

5.1 Festlegung der Master-Funktion

Parameter 164:

RS485-Master

Menü: Werksseitige Einstellung: Kommunikation/RS485 0

Wert Parameter	Beschreibung
0	Funktion ausgeschaltet
1	Dieser Wechselrichter übernimmt die Master-Funktion und die Datenkommunikation.
	 Folgender Parameter wird als Broadcast über den RS485-Bus übertragen, wenn die Leistungsreduktions-Funktion (P131) eingeschaltet ist: P84 Leistungsreduktion
2	Dieser Wechselrichter übernimmt die Master-Funktion und die Datenkommunikation.
	 Folgender Parameter wird als Broadcast über den RS485-Bus übertragen, wenn die Leistungsreduktions-Funktion (P131) eingeschaltet ist: P84 Leistungsreduktion
	Phasenunsymmetrieüberwachung Zusätzlich wertet der Wechselrichter das Phasen-Error-Bit (Netzunsymmetrie) der einzelnen Slaves aus. Bei erkannter Netzunsymmetrie wird dieses Bit an die Slaves gesendet.
4	Dieser Wechselrichter übernimmt die Master-Funktion und die Datenkommunikation.
	 Folgende Parameter werden als Broadcast über den RS485-Bus übertragen: P385: Externe Blindleistungsvorgabe P387: Externe Spannungsvorgabe für Blindleistung P388: Externe (Delta)-CosPhi Vorgabe
	 wenn die Leistungsreduktions-Funktion (P131) eingeschaltet ist: P84 Leistungsreduktion

Sollen alle oben aufgeführten Funktionen aktiviert werden, muss 2+4=6 gesetzt werden.

Hinweis

Bei den anderen Wechselrichtern im Master-Slave Datenverbund bleibt der Parameter auf 0. Damit werden sie als Slaves gekennzeichnet. Alle Kommunikationsaufgaben übernimmt der Master.

Nach der Konfiguration sollte die PV-Generatorspannung kurz getrennt werden bis das Display erlischt. (z.B. am Freischalter)

Wird keine Slave-Adresse (s.u.) angegeben, werden nur die Broadcasts übertragen!

5.2 Adressierung der angeschlossenen Slaves

Parameter 89:

Adresse SPP

Menü:Kommunikation/GrundeinstellungenWerksseitige Einstellung:Seriennummer / 1

Wert = 0: beim Neustart des Wechselrichters wird die Seriennummer als Adresse übernommen.

Wert ungleich 0: Dieser Wert wird für diesen Wechselrichter als Adresse eingestellt. Für die Kommunikation mit diesem Wechselrichter wird künftig diese Adresse verwendet. Dies gilt sowohl für SOLPLUS+ als auch für folgende Einstellung:

SP25-55_Master-Slave_Datenverbund_Anleitung_B2_DE_2013-04-25



IRC

Parameter 165 bis 196: RS485 Slave 1 bis RS485 Slave 32

Menü: Werksseitige Einstellung: Kommunikation/RS485

Wert = 0: kein Slave angeschlossen →Adresse der angeschlossenen Slaves eingeben.



Hinweis

Die Reihe der Parameter 165 bis 196 muss von P165 schlüssig mit den Serienummern der Slaves "gefüllt" sein. Die erste "0" beendet die Liste der Slaves. Es ist nicht notwendig darauf zu achten, dass die Seriennummern aufsteigend sind, wichtig ist nur, dass keine Lücken entstehen.

Beispiel:

Die Anlage besteht aus 5 Wechselrichtern:

Der Master hat die Adresse 100. Die 4 Slaves haben die Adressen 109, 104, 103 und 111. Nun werden am Master die Parameter 165 bis 168 nacheinander auf die Werte 109, 104, 103 und 111 gesetzt. Die Parameter 169 bis 196 verbleiben auf dem Wert 0.

6 Datenauswertung

Im Betrieb liest der Daten-Master nun zyklisch folgende Parameter der ausgewählten Slaves:

Slave-Daten:

Parameter 5	Leistung AC
Parameter 2	Gleichspannung
Parameter 4	Strom (DC)
Parameter 1	Netzspannung
Parameter 3	Netzstrom
Parameter 8	Energie Tag
Parameter 12	Energie Gesamt
Parameter 27	Euro-Betrag Heute
Parameter 28	Euro-Betrag Gesamt
Parameter 122	Maximale Leistung Heute
Parameter 123	Betriebsstunden Heute
Parameter 124	Betriebsstunden Gesamt
Parameter 7	Wirkungsgrad ETA
Parameter 17	Temperatur PV-Modul
Parameter 19	Einstrahlungsfühler
Parameter 32	Statustext

6.1 Am Wechselrichter: Anlage-Daten

Auf dem Display kann man im Grundmenü die "Slave-Daten" mit OK anwählen. Durch Drücken der Links- oder Rechts-Taste blättert man zwischen den einzelnen Slaves. Durch Drücken der Auf -oder Ab-Taste wählt man zwischen den einzelnen Werten aus. Sollte ein Slave nicht angeschlossen sein, so erscheint die Meldung: "antwortet nicht…". Das Menü Slave-Daten verlässt man mit der OK-Taste.

Der Daten-Master rechnet nun aus den Daten der angeschlossenen Slave-Wechselrichter die folgenden Werte aus:

Gesamte CO2-Ersparnis

Parameter 197:

CO2-Ersparnis Gesamt

Menü: Einheit: Istwerte/Anlagenüberwachung kg

Gesamte Energie der Anlage



IROI

Parameter 198:	Energie Gesamt Anlage	
Menü: Einheit:	lstwerte/Anlagenüberwachung kWh	
Leistung der Anlage		
Parameter 199:	Leistung AC Anlage	

Menü: Istwerte/Anlagenüberwachung Einheit: W

Ertrag der Anlage am jeweiligen Tag

Ertrag der Anlage Heute	
Istwerte/Anlagenüberwachung Wh	

Auf dem Display kann man im Grundmenü die "Anlage-Daten" mit OK auswählen. Durch Drücken der Auf-Ab-Taste wählt man zwischen den einzelnen Werten aus.

6.2 Am PC: SOLPLUS+

Verbinden Sie die Wechselrichter mit dem PC mithilfe der USB-RS485 Umsetzer. Für entfernte Anlagen können Sie ein Modem zur Abfrage nutzen, oder die Verbindung über TCP/IP herstellen. Zur Einrichtung dieser Verbindungsarten beachten Sie bitte die jeweiligen Anleitungen. Installieren Sie SOLPLUS+ auf Ihrem PC.

Damit können Sie die Daten der Anlage auf dem PC anzeigen, sowie Parametereinstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung für SOLPLUS+.

6.3 Großdisplay

Der Master kann definierbare Werte der Anlage an ein Großdisplay senden. Zur Verbindung und Einrichtung beachten Sie bitte die entsprechende Bedienungsanleitung.

7 Option: Ertragskontrolle aller angeschlossenen Wechselrichter

Jeder Wechselrichter besitzt eine integrierte Ertrags-Überwachung. Diese Funktion basiert auf dem Vergleich von Ertragsdaten von entweder einem Wechselrichter und einem angeschlossenen Einstrahlungs-Sensor oder einer Anlage, die aus mindestens 2 Wechselrichtern besteht und deren Wechselrichter über RS485 vernetzt ist.

Die Anlage, genauer gesagt die PV-Generatoren der einzelnen Wechselrichter der Anlage sind untereinander möglichst homogen, d.h. unverschattet (oder gering verschattet), haben zumindest in etwa die gleiche Ausrichtung, die gleiche Dachneigung und Hinterlüftung sowie bestehen aus den gleichen Modulen bzw. Zelltypen. Unterschiede in einer oder mehrerer dieser Kriterien können dazu führen, dass die Ertrags-Abweichung, die als tolerierbar angenommen wird, auf einen relativ hohen Wert eingestellt werden muss und sich folglich echte Ertragsausfälle nicht mehr zuverlässig erkennen lassen.



Hinweis

Ohne Freischaltcode ist der Vergleich zwischen den einzelnen Wechselrichtern möglich. Mit Freischaltcode findet eine automatische Überprüfung statt und wird eine Warnung ausgegeben.

Voraussetzungen

- Identische Firmware-Versionen der Wechselrichter
- Einrichtung und Einstellung des Master-Slave Datenverbundes.



AG

- Die am Wechselrichter angeschlossene DC-Nennleistung der Module (in kW-DC-peak) muss bei jedem Wechselrichter der Anlage in dessen Parameter 272 (Menü Anlagenüberwachung) eingegeben werden
- Im Master wird der Parameter 280 Ertrag-Abweichung eingetragen
- Setzen des Freischaltcodes (Erhältlich über den Händler)

7.1 Konfiguration

7.1.1 Einschalten der automatischen Ertragskontrolle

Parameter 283:	Freischaltcode für Ertragskontrolle
Menü:	Ertragskontrolle

Der Freischaltcode wird aus verschiedenen Parametern generiert, bitte nehmen Sie mit Solutronic Kotakt auf. Bitte halten Sie Seriennummer, Geräteklasse und MAC-Adresse bereit.

7.1.2 DC-Nennleistung der Anlage

Parameter 272: Generator-DC-Nennleistung

Menü:	Ertragskontrolle
Einheit:	W

Hier wird die am Wechselrichter angeschlossene DC-Nennleistung des angeschlossenen PV-Generators eingegeben.

Dieser Wert wird dazu verwendet, den im Wechselrichter erwirtschafteten Ertrag ins Verhältnis zur Anlagengröße zu setzen und damit einen Vergleich mehrerer Geräte auch dann zu ermöglichen, wenn deren Geräte unterschiedliche PV-Generatoren haben.

7.1.3 Mögliche Ertrags-Abweichung vor einer Warnung

Parameter 280:

Ertrags Abweichung Warnwert Ertragskontrolle

Menü:ErtragskontrolleEinheit:kWh/kWWerksseitige Einstellung:0,500 kWh/kW

Hier wird die auf die DC-Nennleistung bezogene Ertragsabweichung zwischen dem Ertrag des Wechselrichters und dem "theoretischen Ertrag" des Sensors bzw. den Erträgen aller Wechselrichter der Anlage eingegeben, dessen Überschreitung zu einer Warnung führt.

⁶ 10/11

7.1.4 Funktionsweise

Die integrierte Ertrags-Überwachung der Anlage wird gestartet, wenn folgende Bedingungen zutreffen: Der Master-Wechselrichter arbeitet bereits seit einer Betriebsstunde. Seine Leistung ist größer als 300 Watt

Damit soll sichergestellt werden, dass die Ertrags-Überwachung nicht zu früh am Morgen startet, wenn möglicherweise einer oder mehrere Slaves noch gar nicht arbeiten. Ebenfalls soll sie bei extrem schlechter Witterung oder Schnee auf der Anlage ebenso nicht starten, um auch in diesem Fall Fehlmessungen auszuschließen.

Der Ablauf der Ertrags-Überwachung wird durch den Parameter 273 gesteuert:

7.1.5 Status der Ertragsüberwachung

Parameter 273:	Ertragskontrolle-Status

Menü:	Ertragskontrolle
Wert	0 – 5

Wert = 0: Wert:= 1 - 3:	Ertrags-Überwachung wurde noch nicht gestartet Ertrags-Überwachung wird gerade durchgeführt wird (nimmt ca. 1 - 2- min. pro Gerät in Anspruch).
Wert = 4:	Einlesen der Ertrags-Daten der Slaves wurde abgeschlossen.
Wert = 5	Ertragsdaten wurden ausgewertet.

İ Hinweis

Man kann die Ertragsdatenüberwachung erneut starten, in dem man den Parameter manuell auf 0 und danach auf 1 stellt.

7.1.6 Warnungen

Erkennt der Wechselrichter eine Ertragsabweichung, arbeitet er weiter, zeigt aber diese Warnung optisch und akustisch an:

Das LCD-Display schaltet sich ein. In der dritten Zeile im Grundbild erscheinen abwechselnd der Text "Warnung" und die Ursache der Warnung. Die LED auf dem Gerätedeckel blinkt abwechselnd rot und grün.

Jede Sekunde ertönt dazu die Warnhupe für eine halbe Sekunde. Die Warnhupe kann durch den Druck auf eine beliebige Taste ausgeschaltet werden.

^{AG} 11/11

36

7.1.7 Warnung ausschalten

Parameter 279:	Konfiguration Warnung	
Menü:	Überwachung	
Werksseitige	Einstellung: 383 (ab Firmware-Version 1.2.13)	

Um alle Warnungen auszuschalten Parameter auf 0 setzen.

Ihr Solutronic Team

Solutronic AG Küferstrasse 18 D-73257 Köngen Tel.: 07024/96128-0 Fax: 07024/96128-50 info@solutronic.de www.solutronic.de

SP25-55_Master-Slave_Datenverbund_Anleitung_B2_DE_2013-04-25